



¿QUE ES UN TIMBRE CINETICO?

Un timbre cinético es un sistema que no requiere batería en el botón, ya que funciona generando su propia energía al presionarlo; al hacerlo, un pequeño mecanismo interno transforma la energía mecánica del movimiento en una señal eléctrica que se envía de forma inalámbrica al receptor, activando el sonido del timbre.

¿QUE ES LA CODIFICACION DIGITAL?

La codificación digital es un sistema que permite que el timbre transmita la señal de forma segura y precisa entre el botón y el receptor; convierte la señal en un código único, evitando interferencias con otros dispositivos cercanos y asegurando que solo el receptor correspondiente active el sonido.

DATOS TECNICOS TEMPORIZADOR

 Voltaje Receptor	110-130V 60Hz
 Voltaje Transmisor	Cinético(No requiere pila)
 Frecuencia Señal	433 MHz
 Melodías	38 Polifónicas
 Volumen	4 Niveles
 Grado IP	IP20
 Montaje	Tomacorriente Tipo A
 Tipo	Inalámbrico
 Alcance	100m (Zona Abierta) 20m (Zona Residencial)
 Sonido Decibeles	50-90dB
 Vida Útil	20 veces al día x 1 año
 Material Construcción	Plástico Negro
 Codificación	Digital
 Garantía	1 Año

CARACTERISTICAS

Timbre digital inalámbrico B05 negro AC 110-130V, con transmisor cinético sin batería, alcance de hasta 100 m en espacio abierto, 38 melodías polifónicas, volumen ajustable en 4 niveles hasta 90 dB, frecuencia de 433 MHz para señal estable, instalación sencilla tipo tomacorriente, grado de protección IP20, fabricado en plástico resistente, ideal para hogar u oficina, con vida útil estimada de hasta 20 usos diarios y 1 año de garantía.

CONFIGURACIÓN DE EMPAREJAMIENTO

1. Presione el botón de melodía en el receptor durante unos 3 segundos. Cuando el receptor suene la melodía, entrará en el modo de emparejamiento.
2. Después de entrar en el modo de emparejamiento, presione 1 transmisor en 3 segundos para que el receptor suene la melodía de nuevo y el emparejamiento habrá finalizado. Si no presiona ningún transmisor en 3 segundos, saldrá del modo de emparejamiento. Luego, comience desde el principio.
3. Para emparejar 1 transmisor cada vez. Comience desde el principio para emparejar el siguiente transmisor.

Borrar configuración de emparejamiento

1. Presione el botón de melodía en el receptor durante unos 7 segundos. Cuando el receptor suene la melodía, se borrarán todos los transmisores.